


Parameter Measure

Parameter – Maximum (Max)



Der Wert des Maximums (max) wird ermittelt.

Der Maximalwert einer Kurve entspricht dem Abstand von der Null-Linie bis zum Maximum der Kurve.

Der Maximalwert kann negative Werte annehmen.

Der Maximalwert berücksichtigt den Überschwinger (overshoot).

Der Messwert von P1: max (C1) = 472 mV

Bitte stellen Sie Fragen und senden Sie Feedback an:

Tameq Schweiz GmbH
 Peter Wilhelm
 Im Hof 19
 5420 Ehrendingen

+41 78 704 56 51
peter.wilhelm@tameq.ch