


Parameter Measure

Parameter – Schulter (top)



Der Wert der Schulter (top) wird ermittelt.

Der Schulterwert einer Kurve entspricht dem Abstand von der Null-Linie bis zum häufigsten Wert der Schulterlinie der Kurve.

Der Schulterwert kann negative oder positive Werte annehmen.
Der Schulterwert berücksichtigt den Überschwinger (overshoot) nicht.

Der Messwert von P1: top (C1) = 502.9 mV

Bitte stellen Sie Fragen und senden Sie Feedback an:

Tameq Schweiz GmbH
Peter Wilhelm
Im Hof 19
5420 Ehrendingen

+41 78 704 56 51
peter.wilhelm@tameq.ch